


Einbau Aggregate / Integration Modules


Series VOYAGER



VOYAGER 2800




VOYAGER 4000




VOYAGER 2500 DM

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------|---|
| • Elektrostart | Electric Start | • |
| • Fernbedienung | Remote Control | • |
| • Auspuff-Montageset | Muffler Kit | • |
| • Betriebsstundenzähler | Hour Meter | • |



VOYAGER 5500 DT



VOYAGER 5000 DM